



Защитные козырьки DIASHADE

Технические данные

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93



Защитные козырьки - DIASHADE SD 37, SD 67, SD 127 SD 187

Из армированного стекловолокном полиэфира горячего прессования

Цвет: RAL 7032 серого гравия, стойкий к УФ-излучению.

Трудновоспламеняющийся и самозатухающий

Опция:

- GO антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0.

1 Применение

Простое укрытие приборов и арматуры для защиты от:

- солнечного облучения (перегрев)
- загрязнения
- атмосферных воздействий
- механических повреждений

2 Особые преимущества

- За счёт выгнутой кромки и выпуклого дизайна обеспечивается хороший сток дождевой и талой воды.
- Боковые поверхности большего размера обеспечивают лучшую защиту от низко стоящего солнца.
- Поставка различных монтажных вариантов, специально для защиты датчиков, например таких как прямой монтаж защитного козырька SD 37 на корпусе датчика или монтаж на трубной стойке или на стальной конструкции. (см. тех. данные: Примеры применения и монтажные принадлежности KD287)
- Теплоизолирующий материал: жара или солнечная радиация не передаётся дальше.
- Штабелируемые, возможна компактная транспортировка и компактное хранение благодаря наклонным боковым стенкам



3 Типы и размеры

	DIASHADE SD 37 B x Ш x Г 150 x 240 x 350
	DIASHADE SD 67 B x Ш x Г 370 x 365 x 455
	DIASHADE SD 127 B x Ш x Г 370 x 765 x 455
	DIASHADE SD 187 B x Ш x Г 370 x 1170 x 455



Защитные козырьки - DIASHADE SD 37, SD 67, SD 127, SD 187

Примеры применения

1 Применение под ...


1.1 DIASHADE SD 37



Датчик под DIASHADE SD 37.
DIASHADE SD 37 закреплён на трубной стойке.



Местный индикатор сигналов под DIASHADE SD 37, закреплённый на монтажном уголке датчика смонтированном на трубной стойке.



Датчик фирмы Rosemount 3051... или фирмы Endress+Hauser F12/T12 под козырьком DIASHADE SD 37, закреплённым непосредственно за корпус датчика.
Для различных типов датчиков от именитых изготовителей имеются различные крепёжные уголки фирмы INTERTEC.

1.2 DIASHADE SD 67




Датчик с капиллярами под защитным козырьком DIASHADE SD 67, закреплён крепёжным уголком на расположенной внутри трубной стойке.



Датчик для измерения давления под DIASHADE SD 67, закреплён посредством монтажной системы MSW и шин на расположенной снаружи трубной стойке.

1.3 DIASHADE SD 127




Два датчика дифференциального давления под DIASHADE SD 127 с ВМ-вентильными блоками, установленными на монтажной пластине MP127 (по запросу), на расположенной снаружи трубной стойке.
Подключение импульсных и дренажных трубок с обратной стороны задней стенки (горизонтально).



Защитные козырьки - DIASHADE SD 37, SD 67, SD 127, SD 187



Монтажные принадлежности

1 Трубная стойка



ST17-2, высотой 1700мм для крепления защитных козырьков


2 Монтажная пластина



3 Крепёжная система




MB-SD 22/37/40 с U-образной скобой M8 для крепления DIASHADE 37 на 2" трубной стойке




MB-SD с 2" U-образной скобой для крепления DIASHADE на 2" трубной стойке



Крепёжный уголок (BBV) и две 2" U-образные скобы (BB2") для крепления вентиляльных блоков на трубной стойке






Монтажная система MSW для крепления вентиляльных блоков или датчиков



С-шина MS 50 QS для крепления вентиляльных блоков



Защитные козырьки - DIASHADE SD 37, SD 67, SD 127, SD 187 Монтажные принадлежности



- 1= Защитный козырёк DIASHADE-SD 67
- 2= Монтажная пластина MP-SD 67/SD 127/187
- 3= Монтажный уголок для вентильных блоков и т.д.
- 4= Монтажный уголок и 2" U-образная скоба для крепления защитного козырька DIASHADE (MB-SD)
- 5= Кронштейн для измерительных приборов для манометра и т.д.
- 6= две С-шины MS 50 QS
- 7= 2" трубная стойка
- 8= 2" U-образная скоба для крепления монтажной пластины (2)
- 9= Монтажная система MSW для крепления вентильных блоков



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93